

Så nollställer du din trippmätare EvoBike APT Färgskärm

1. Sätt på cykeln/displayen och dubbelklicka på “on-knappen” för att komma till menyn.
 2. Tryck på minus for att bläddra ner till “Cleardatas”.
 3. Tryck på “on-knappen” så att “no” börjar blinka och tryck då på plus så det ändras till “yes”.
 4. Bläddra sedan ner till “exit” och tryck på “on-knappen” igen.
- Nu ska din trippmatrare vara nollställd.

